



Manual de Instruções

Autotrafo

5000VA Lite



Hayonik Ind. e Com. de Prod. Elet. Ltda. | CNPJ: 02.216.111/0001-04
Av. Nova Londrina, 415 A | CEP: 86031-220 – Londrina - PR
Fone: (43) 3377-9800 | E-mail: hayonik@hayonik.com.br
Visite o nosso site: www.hayonik.com.br

Parabéns por sua AQUISIÇÃO!

Por favor leia com atenção este manual de instruções e guarde-o para futuras consultas.

Prezado consumidor,

Obrigado por escolher um produto Hayonik! Antes de utilizar seu AutoTransformador leia atentamente o manual de instruções. Esse manual possui informações fundamentais para uma boa utilização do produto. Guarde-o para futura referência.

1. APRESENTAÇÃO

A Hayonik faz parte do Grupo Hayapek. Um grupo composto por 5 empresas e que tem a qualidade como motivação, e por isso desenvolvemos o Autotrafo. Um equipamento que converte a tensão de entrada de rede elétrica de 220V AC para 127V AC, ou a transformação inversa, ou seja, de 127V AC para 220V AC. O AutoTrafo em seu processo produtivo passa por inúmeros testes, garantindo assim a excelência de nossos produtos, este equipamento é composto por bobinas de enrolamentos de fios, montados com núcleo ferromagnético de silício, diminuindo as perdas e proporcionando, grande desempenho.

2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Auto Transformador
- 01 Manual do Proprietário e Certificado de Garantia

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



3.1 DESEMPACOTAMENTO:

Inspeccione o aparelho com cuidado imediatamente após desempacotá-lo, se houver algum dano, notifique imediatamente seu fornecedor. Somente o consignatário poderá fazer uma reclamação com a transportadora, por danos ocorridos durante o embarque. Assegure-se de guardar o auto transformador e todo material de empacotamento para inspeção da transportadora. Se precisar enviar um equipamento de volta para a HAYONIK ou Assistência Técnica Autorizada você deve enviar somente na embalagem original de fábrica.



3.2 MANUTENÇÃO:

Nunca opere o produto em ambiente exposto a chuva, umidade ou calor excessivos. No caso de derramamento de líquidos, certifique-se de que o produto está desligado e limpe-o com pano seco. Não abra o aparelho, há risco de estar exposto a voltagens perigosas. Solicite qualquer manutenção ao serviço qualificado de Assistência Técnica da Indústria HAYONIK. A abertura do aparelho ou adulteração dos circuitos internos eliminará a garantia.



3.3 CUIDADOS BÁSICOS:

Evite expor o produto em ambientes com umidade ou calor excessivos, vibração e poeira.



3.4 LIMPEZA:

Para a limpeza, utilize um tecido macio e seco. Nunca use solventes, tais como: álcool, benzina ou thinner.



3.5 TRANSPORTE:

Transporte o aparelho com o máximo de cuidado, evitando quedas ou qualquer tipo de impacto. experiência e conhecimento, amenos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

4. RECOMENDAÇÕES

Antes de ligar o AutoTrafo, verifique se a tensão de sua rede é a mesma ajustada no auto transformador, e se o AutoTrafo está dimensionado corretamente.

Não utilize um equipamento com potência maior do que o Auto Transformador em questão.

Ao utilizar dois equipamentos conectados simultaneamente ao AutoTrafo, verifique que a soma das potências não seja maior do que a do auto transformador, mas em caso de dúvidas verifique a potência de seu equipamento junto ao seu fabricante.

Realize os procedimentos corretos antes de ligá-lo à rede elétrica, não o manuseie conectado a rede elétrica há riscos de choques elétricos. Para cargas indutivas e capacitivas (motores elétricos, reatores, lâmpadas compactas, etc), considerar o fator de potência das cargas.



ESTE EQUIPAMENTO, NÃO SE DESTINA À UTILIZAÇÃO POR PESSOAS (INCLUSIVE CRIANÇAS) COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS.



ATENÇÃO

Faça a instalação do equipamento antes de conectar o cabo de alimentação a rede elétrica.

Em caso de utilização de tomadas e/ou conectores de ligação, sempre utilize produtos de boa qualidade que suportam as tensões e correntes elétricas empregadas, evitando o superaquecimento dos condutores e proteção ao equipamento conectado.

Se tiver dúvida, busque orientação técnica qualificada para realizar a instalação, a fim de evitar danos e choques elétricos.

ESTE AUTOTRANSFORMADOR É PROTEGIDO POR DISPOSITIVO CONTRA EXCESSO DE TEMPERATURA.

Caso a temperatura se eleve acima do limite de segurança, o autotransformador irá desligar

por alguns minutos até retornar ao nível de temperatura de segurança. Se isto ocorrer diminua a carga aplicada ou substitua o autotransformador por um de maior potência.

Código	Modelo	Dimensões +/- 3mm		
		Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)
64415	5000 VA LITE	157	131	170

5. MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Verificar qual a tensão de entrada da rede.

Os fios pretos são utilizados para entrada ou saída 127 VAC.

Os fios vermelhos são utilizados para entrada ou saída 220 VAC.

Para uma correta instalação do seu Autotransformador, primeiro ligue as cargas e depois ligue à rede elétrica.

Caso queira utilize conector tipo Sindal para uma instalação mais pratica, não fornecido.



CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE



ATENÇÃO

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, amenos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoas responsável pela sua segurança.



ATENÇÃO

Siga corretamente as instruções desta página. Risco de choque elétrico.



ATENÇÃO

Antes de ligar o autotransformador,

6. SÍMBOLOS

SÍMBOLO	Nome	Definição
	LEIA O MANUAL	Leia o manual de instruções e guarde-o para futuras consultas
	RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	Tenha cuidado ao manusear, risco de choque elétrico
	CUIDADO/ATENÇÃO	Atenção e Cuidado, durante o uso (riscos de acidente)
	USO INTERNO	Este equipamento só deve ser utilizado em ambientes internos
	MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS	Mantenha fora do alcance de crianças, este equipamento não pode ser utilizado por crianças
	SUPERFÍCIE QUENTE	Tenha cuidado ao tocar, superfície quente
	DESCARTE SELETIVO	Não descarte peças e partes deste produto em lixo comum, separe e encaminhe para a coleta seletiva. Informe-se sobre os locais em seu município

TERMO DE GARANTIA

Hayonik Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda, garante este produto contra defeitos de fabricação ou componentes, pelo prazo de 90 (noventa) dias (já inclui garantia legal, Art.26, CDC) a contar da data da nota fiscal.

Local da Compra: _____

Nº N.F.: _____

Fone: _____ Cidade: _____ UF: _____

Nome do Cliente: _____

End.: _____

Cidade: _____ UF: _____ Data: ____/____/____

Email: _____

Defeito Reclamado: _____

Para utilização da garantia, preencha e destaque este campo, encaminhando o produto em sua embalagem original ao estabelecimento onde foi efetuado a compra. Não se esqueça de anexar a nota fiscal do mesmo.